

## **Montageanleitung Blechmuffe**

- Das Dichtband in die Sikken, am Muffenrand und am Überlappungsstoß, einkleben.
- Die Muffe über Montagestelle vermitteln und montieren.
- Den Überlappungsstoß verschrauben und in den Ecken mit Mantelrohr verschrauben.
- Am Hochpunkt der Muffe ein Einfüllloch bohren. (30mm)
- Den Pur-Schaum-Komponenten A und B nach Skala in Mischbecher einfüllen und vermischen.
- PUR-Schaum in Muffe einfüllen.
- Nach Expansion die Muffe säubern und Gieslochdeckel über Einfüllöffnung montieren.